



**SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM**

EDIZIONE 2000

Nome macchina / Name

**IS 2.5 3.5-4.0 5.0-6.0**

Codice / Code

Rev. / Rel.

**mase**  
**GENERATORS**

**1** ROTORE  
**2** STATORE  
**3** DIODO 3A  
**4** VARISTORE  
**5** SCHEDE RELAY  
**6** MORSETTIERA DI POTENZA  
**7** MORSETTIERA CIRCUITO RELAY  
**8** MORSETTIERA PANNELLO COMANDI  
**9** FUSIBILE 1A  
**10** CONDENSATORE 12,5 mF  
**11** REGOLATORE CARICA BATTERIA  
**12** FUSIBILE 20A  
**13** MOTORINO AVVIAMENTO  
**14** BATTERIA  
**15** POMPA COMBUSTIBILE  
**16** ELETTROVALVOLA STOP  
**17** PRESSOSTATO OLIO  
**18** TERMOSTATO TESTATA MOTORE  
**19** TERMOSTATO ACQUA  
**20** TERMOSTATO ALTERNATORE  
**21** INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

**1** ROTOR  
**2** STATOR  
**3** DIODE 3A  
**4** VARISTOR  
**5** PRINTED CIRCUIT RELAY  
**6** POWER TERMINAL BOARD  
**7** RELAY CIRCUIT TERMINAL BOARD  
**8** CONTROL PANEL TERMINAL BOARD  
**9** FUSE 1A  
**10** CAPACITOR  
**11** BATTERY CHARGER REGULATOR  
**12** FUSE  
**13** STARTER  
**14** BATTERY  
**15** FUEL PUMP  
**16** FUEL SOLENOID  
**17** OIL PRESSURE SWITCH  
**18** OVERHEAD ENGINE THERMOSTAT  
**19** WATER THERMOSTAT  
**20** ALTERNATOR THERMOSTAT  
**21** MAGNETOTERMIC SWITCH

**1** ROTOR  
**2** STATOR  
**3** DIODES 3A  
**4** VARISTOR  
**5** CIRCUIT IMPRIME'  
**6** BORNIER DE PUISSANCE  
**7** BORNIER CIRCUIT RELAIS  
**8** BORNIER TABLEAU COMMANDES  
**9** FUSIBLE 1A  
**10** CONDENSATEUR  
**11** REGULATEUR DE CHARGE  
**12** FUSIBLE  
**13** DÉMARREUR  
**14** BATTERIE  
**15** POMPE COMBUSTIBLE  
**16** ELECTRO-SOUPAPE STOP  
**17** PRESSOSTAT HUILE  
**18** THERMOSTAT TÊTE MOTEUR  
**19** THERMOSTAT EAU  
**20** THERMOSTAT ALTERNATEUR

- 1 ROTOR
- 2 STÄNDER
- 3 DIODEN 3A
- 4 VARISTOR
- 5 RELAYKCONTROLLTAFEL
- 6 STARKSTROMKLEMMENBRETT
- 7 RELAYSKLEMMENBRETT
- 8 SCHALTAFELKLEMMENBRETT
- 9 SCHNELZSISCHERUNG 1 A
- 10 KONDENSATOR
- 11 KONTROLLTAFEL ELEKTRONISHE

REGULIERUNG

- 12 SCHNELZSISCHERUNG
- 13 STARTMOTOR
- 14 BATTERIE
- 15 TREIBSTOFFPUMPE
- 16 ELEKTROVENTIL GASÖL
- 17 OELDRUCKSCHALTER
- 18 MOTORKOPF THERMOSTAT
- 19 WASSERTHERMOSTAT
- 20 GENERATOR THERMOSTAT
- 21 TEMPERATURSHALTER

- 1) ROTOR
- 2) STATOR
- 3) DIODO
- 4) VAIRISTOR
- 5) ESQU ELA RÉLAY
- 6) BORNE DE POTENCIA
- 7) BORNE CIRCUITO RÉLAY
- 8) BORNE PANELO CONTROL
- 9) FUSIBLE 1 A
- 10) CONDENSADOR
- 11) REGULADOR CARGA BATERIA
- 12) FUSIBLE
- 13) PEQUENO MOTOR DE ARRANQUE
- 14) BATERIA
- 15) POMPA COMBUSTIBLE
- 16) ELÉCTROVALVULA STOP
- 17) PRESOSTAT ACEITE
- 18) TERMOSTAT CABEZA MOTOR
- 19) TERMOSTAT AGUA
- 20) TERMOSTAT ALTERNADOR
- 21) INTRRUPTOR TERMICO

- 1) rotor
- 2) stator
- 3) diode (3 A)
- 4) varistor
- 5) relaisboard bedieningsgedeelte
- 6) aansluitingen vermogens afname
- 7) aansluitingen relais
- 8) aansluitingen bedieningspaneel
- 9) zekering (1 A)
- 10) condensator
- 11) laadstroomregelaar
- 12) zekering
- 13) startmotor
- 14) accu
- 15) elektrische opvoerpomp brandstof
- 16) brandstofklep
- 17) oliedrukschakelaar
- 18) temperatuurschakelaar motor
- 19) temperatuurschakelaar uitlaat
- 20) temperatuurschakelaar generator